

V 50 Kupplung trennt nicht

Verschlissener innerer Kupplungskorb

Beim Revidieren eines Motors immer auf den inneren und äußeren Kupplungskorb achten, wenn die- siehe Foto- verschlissen sind, können die Lamellen sich nicht mehr bewegen, somit kuppelt nichts mehr und die Körbe müssen ersetzt werden

Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: Vespa 50 N/L/R und Special bis 1982