

PK 50XL I Vorderradbremzen wechseln

Inhaltsverzeichnis

- [1 Nötiges Werkzeug](#)
- [2 Anleitung](#)

Eine bebilderte Anleitung zum Wechseln der Vorderradbremsen einer PK 50XL I.

Arbeitszeit: ca. 30min

Schwierigkeit: leicht

1 Nötiges Werkzeug

- 10 Nuss oder Gabelringschlüssel
- 17 Nuss
- Ratsche
- Spitzzange
- Beißzange

2 Anleitung

- Man nimmt die Beißzange und zieht den Splint aus der Kronenmutter. Auf Bild1 sieht man die Kronenmutter.



- Dahinter befindet sich eine Mutter Bild2. Bei mir war es eine Mutter mit einer Schlüsselweite von 17 also mit der 17er Nuss und Ratsche öffnen.



- Danach zieht ihr das Rad runter und schaut euch dann gleich die Innenseite an. Wenn dort Kratzer drin sind braucht ihr auch eine neue [Bremstrommel](#).
- Jetzt seht ihr die Bremse schon, siehe auch Bild3.



- Feder von Bild 3 entfernen. Hab ich mit der Hand gemacht einfach auseinander spreizen.
- Auf der anderen Seite den Bremshebel entfernen, siehe Position Bild5.



- Jetzt mit ein bisschen Gewalt die beiden Bremsbacken rausziehen.

- Jetzt baut ihr die neuen Bremsbacken zusammen, wie sie zuvor waren.
Also einfach die silbernen Klemmen Bild4 in die Feder einhängen und wieder drauf auf das Gestell!



- Jetzt wieder alles zusammen bauen und fertig.

Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: PK 50XL I Automatica

Quellenangabe:

<https://www.vespaonline.de/Thread/133380-Anleitung-Bremsen-Pk-50XL-I-Automatica-wechseln/>