

# PK Automatik: Tank ausbauen und einbauen

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Ausbauen](#)
- [2 Einbauen](#)

Anleitung zum Ausbauen und Einbauen des Tank an einer Vespa PK automatik

## 1 Ausbauen

- 6 Schrauben oben am Tank lösen
- Gummidichtung am Benzinhahn mit einem geeigneten Gegenstand entfernen
- Mit Spitzzange den Splint nach oben spannen und Benzinhahn rausziehen
- Tank nach oben abnehmen

## 2 Einbauen

- Beim Einbau den Splint VORHER befestigen und dann nur noch nach oben spannen, wenn Du den Hahn wieder einsetzt.

Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: PK Automatik