

# Vespa Vergaser zerlegen

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Das Zerlegen des Vergaser](#)

Vespa Vergaser zerlegen und Erklärung der Düsen und Einstellschrauben

## 1 Das Zerlegen des Vergaser

Zum Reinigen muss der Vergaser zerlegt werden.

Wie Ihr den Vergaser ausbaut, erfahrt Ihr in diesem Artikel:  
[Ausbau eines Vespa Vergaser](#)

Nach dem Ausbau:



Nun wird er zerlegt. Zuerst wird die Chokedüse und der Luftfilterkasten entfernt. Der Choke wird mit einem Gabelschlüssel vom Vergaser gelöst und die Düse mit den Zug entnommen. Der Luftfilterkasten ist mit zwei Muttern befestigt.



